











































Rychlá uživatelská příručka

Děkujeme Vám za výběr bezpečnostního systému LightSYS. Tato rychlá uživatelská příručka popisuje základní uživatelské funkce LightSYS. Pro získání plné verze návodu k obsluze odkazujeme na naši webovou stránku www.absolon.cz.

Plná aktivace	kód > 
Částečná aktivace	kód > 
Deaktivace systému a utišení poplachu	kód > 
Plná aktivace podsystému	kód >  > č. podsystému > 
Částečná aktivace podsystému	kód >  > č. podsystému > 
Deaktivace podsystému	kód >  > č. podsystému > 
Deaktivace pod nátlakem	nátlakový kód > 
Poplach panika	stiskněte   současně na 2 sekundy
Požární poplach	stiskněte   současně na 2 sekundy
Zdravotní poplach	stiskněte   současně na 2 sekundy
Rychlé přemostění zóny	kód >  [č. zóny]
Sepnutí výstupu	 [kód]  [Činnosti]  [č.program.výstupu]
Definice Následuj mne	 > [kód]  [Následuj Mne]  [Definice]
Zobrazení poruchy	 [kód]  [Zobrazení]  [Poruchy] 
Zobrazení paměti událostí	 [kód]  [Paměť událostí] 
Zap/vyp chime klávesnice	 [kód]  [Činnosti]  [Zvuky kláv.]  [Chime]
Editace kódů uživatele	 [kód]  [Kódy/Tagy]   [Definování]
Test zón (Walk Test)	 [kód]  [Dodat.funkce]  [Walk Test] 

Indikátory:



(Napájení):

Zap: Napájení OK, bez poruch

Vyp: Bez napájení

Rychle bliká: Porucha systému

✓ (Připraven):

Zap: Připraven k aktivaci

Vyp: Nepřipraven k aktivaci

Pomalů bliká: Připraven k aktivaci s narušenou vstupní zónou



(Aktivace) /
ČERVENÁ LED

Zap: Systém aktivován (plně nebo částečně)

Vyp: Systém deaktivován

Pomalů bliká: Systém je v odchozím zpoždění

Rychle bliká: Poplach



(Tamper) :

Zap: Tamper poplach

Vyp: Žádný tamper poplach



(Část.akt. /
přemostění):

Zap: Systém je aktivován částečně, nebo jsou v systému přemostěné zóny

Vyp: žádné přemostěné zóny



(Požár):

Zap: Požární poplach

Vyp: Žádný požární poplach

Bliká: Porucha požárních detektorů










Editace kódu uživatele

1. Při zobrazení základního displeje stiskněte
2. Zadejte hlavní kód (výchozí kód je 1234) a stiskněte
3. Vyberte položku **Kódy/Tagy** a stiskněte
4. Vyberte položku **Definování** a stiskněte
5. Vyberte uživatele a stiskněte
6. Vyberte **Změna kódu** a stiskněte
7. Zadejte nový kód a stiskněte
8. Pro změnu jména uživatele vyberte **Editace popisu** a zadejte jméno.
9. Opakujte výše uvedený postup pro další požadované kódy.

Přidělení proximity tagu (přívěšku)

1. Postupujte dle bodů 1-5 pro editaci kódu uživatele uvedených výše.
2. Vyberte **Změň svůj tag** a stiskněte
3. Během 10 sekund přiložte proximity tag ke klávesnici.

Nastavení a změna systémového času a data

1. Stiskněte , zadejte hlavní uživatelský kód a stiskněte .
2. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku **Hodiny** a stiskněte .
3. Na displeji bude zobrazeno **Čas & datum**. Stiskněte .
4. Zadejte správný čas v 24- hod. formátu a zadejte datum. Pro zadání data použijte klávesy   pro pohyb kurzoru a klávesy  /  pro změnu volby v nabídce.
5. Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte .

SMS ovládací příkazy

Ovládání systému pomocí SMS

(Poznámka: Dostupné pouze tehdy, je-li Váš LighSYS vybaven GSM modulem)

Struktura SMS : [Uživ. kód][*Příkaz*]

Plná aktivace: [kód] *A*

Částečná aktivace: [kód] *CA*

Aktivace skupiny: [kód][*S*][volba skupiny A/B/C/D])

Plná deaktivace: [kód] *D*

Aktivace podsystému: [kód] *A*
[č.podsystému]

Deaktivace podsystému: [kód] *D*
[č.podsystému]

Příklady:

Pro aktivaci systému zašlete SMS ve tvaru: 1234A

Pro aktivaci podsystémů 1 a 2 zašlete SMS ve tvaru: 1234A12

Pro deaktivaci podsystému 1 zašlete SMS ve tvaru: 1234D1

Přemostění zóny: [kód] *P* [č.zóny]

Zrušení přemostění: [kód] *ZP* [č.zóny]

Sepnutí výstupu: [kód] *VYZAP* [č.výstupu]

Rozepnutí výstupu: [kód] *VYVYP*
[č.výstupu]

Informace o stavu systému: [kód] *STAV*

Info o výši kreditu: [kód] *KR*

Změna čísla NM: [kód] *TELEFNM*
[pořadové číslo NM] *NOVE* [nové telefonní číslo]

Poznámky:

1. Písmena v příkazech mohou být použita z malé či velké abecedy bez vlivu na funkci.
2. Mezery mezi písmeny v příkazech nejsou požadovány, ale jsou současně i povoleny.
3. Výchozí hlavní uživatelský kód je 1234.

Telefonní ovládací příkazy

Poznámka: Dostupné pouze tehdy, je-li Váš LighSYS vybaven hlasovým modulem.

Přijmutí volání:

1. Přijměte telefonní hovor.
2. Uslyšíte "haló" a stiskněte [#].
Nyní uslyšíte hlasovou zprávu o události v systému.
3. Zvolte nějakou možnost z **Potvrzovacího menu**.

Potvrzovací menu

- Potvrzení zprávy: [1]
Potvrzení zprávy a zastavení dalších volání: [2]
[uživatelský kód] [#]
Přístup do Menu operátora: [3] [uživ.kód] [#]
Odposlech a hovor: [6] [3] [uživ.kód]
Opakování zprávy: [#]
Opakování potvrzovacího menu: [*]

Volání systému:

1. Volejte tel. číslo systému.
 - Pokud je v systému použita funkce „záznamník“, zavěšte a zavolejte znovu.
 - Pokud není použita funkce „záznamník“, vyčkejte, dokud systém nepřijme hovor. Poté uslyšíte nepřerušovaný tón.
2. Po zaznění tónu zadejte 2- místný dálkový přístupový kód.
3. Zadejte Váš uživatelský kód a stiskněte [#].
4. Zvolte nějakou možnost z **Menu operátora**.

Menu operátora:

- Aktivace všech podsystémů: [1] [1]
Aktivace podsystému: [1] [9] [č.podsystému]
Deaktivace všech podsystémů: [2] [2]
Deaktivace podsystému: [2] [9] [č.podsystému]
Změna přemostění zóny: [3] [č.zóny] [#] [9]
Ovládání výstupů: [4] [č.výstupu]
Změna tel. Čísel NM: [5] [pořad. č. NM] [#] [2]
[nové telefonní číslo]: [#] [1]
Odposlech: [6] [1]
Hovor: [6] [2]
Odposlech a hovor: [6] [3]
Nahrání zprávy: [7]
Odchod ze systému: [0]
Opakování menu: [#]
Návrat do předchozího menu: [*]